

 HABO KOMMUN	SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE	
	<i>Kapitel: 7-1-1</i>	<i>Godkänd av:</i>
	<i>Datum: 2006-01-20</i>	<i>Sida: 1(1)</i>

Kontrollinstruktion

Centralapparat för automatiskt brandlarm – 1

Syfte

Centralapparaten övervakar anläggningens driftstillstånd och ger larm när detektorernas värden överskrids.

Kontrollera att

- Larmanläggningen står i driftläge – oftast visas detta genom en grön lampa med texten ”Driftläge”.
- Kontrolljournalen är ifylld med aktuell anläggningsskötares namn, telefonnummer och mobiltelefonnummer.
- Larmanläggningen är provad – max ett år tillbaka i tiden. Skall vara noterat i kontrolljournalen.
- Larmanläggningen ej är blockerad.