

 HABO KOMMUN	SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE	
	<i>Kapitel: 7-1-8</i>	<i>Godkänd av:</i>
	<i>Datum: 2006-01-20</i>	<i>Sida: 1(1)</i>

Kontrollinstruktion

Dörr i brandcellsgräns – 8

Syfte

Hindra brand- och brandgasspridning via dörrhålet i brandcellsgränsen.

Kontrollera att

- Planen stämmer överens med verkliga förhållanden. Dörr eller fönster till trappa/stege fungerar enligt kontrollinstruktion för nödutgång.

Provmetod

- **Dörr i brandcellsgräns utan dörrstängare:**
- Stäng dörren – Dörren skall stängas helt
- Låskolven skall gå in i slutblecket (minst 7 mm)
- Dörren skall vara hel och sluta till så att inga springor finns. Även mot tröskel vid dörr mot utrymningsväg.
- Då dörren öppnas görs en okulär besiktning av gångjärn, lås, trycke, karm, eventuella glasrutors infästning, andra skador, uppmärkning och dörrtryckets funktion.
- **Dörr i brandcellsgräns med dörrstängare:**
- Dörren öppnas ca 1 dm och skall stänga helt och fallkolven gripa tag i slutblecket då dörren släpps.
- Dörrstängaren skall orka stänga dörren helt. Kontroll på att dörren är stängd är att dra i den utan att trycke/handtag nedtrycks och dörren förblir i stängt läge.
- Låskolven skall gå in i slutblecket (minst 7 mm)
- Dörren skall vara hel och sluta till så att inga springor finns. Även mot tröskel vid dörr mot utrymningsväg.
- Då dörren öppnas görs en okulär besiktning av gångjärn, lås, trycke, karm, eventuella glasrutors infästning, andra skador, uppmärkning och dörrtryckets funktion.
- Dörr är ej uppställd med kil eller dylikt.
- Ev magnetuppställning släpper vid signal.